

Bodennahes Schutzplankensystem – Das müssen Sie beachten!

Mit den M-Pfosten haben Sie verschiedene, frei wählbare Plankenholm-Höhen. Entscheiden Sie sich für das unterste (gelbe) Aufnahmeloch, erhalten Sie ein bodennahes (fast ebenerdiges) Schutzplankensystem.

In diesem Fall gibt es mit den abgerundeten Endstücken aber eine Besonderheit, die beachtet werden muss:

Die Rückseite der Kopfstücke liegt sehr nahe an einem der Verschraubungslöcher der Bodenplatte. Dies kann dazu führen, dass der Bodenanker oder Verbundklebeanker nur sehr umständlich montiert werden kann.

Auf dem Bild sehen Sie die Rückseite eines bodennah verbauten Kopfstückes. Wir haben die betroffene Stelle rot umrandet.



Und wir zeigen Ihnen auch 3 Wege, wie das Problem schnell und unkompliziert umgangen werden kann:

(1) Der betroffene Bereich wird aus der Rückseite des Kopfstückes **ausgeschnitten**, zum Beispiel mit einem Winkelschleifer.

Diese Variante bietet sich an, wenn Sie bereits alle Komponenten vor Ort haben und direkt loslegen möchten.



(2) Die Rückseite des Kopfstückes wird mit einer **Decklasche / Schraube** an den Pfosten herangezogen.

Dazu benötigen Sie je Kopfstück zusätzlich

- 1 x Decklasche mit M10-Öffnung
- 1 x M10-Pfostenschraube/-mutter

(3) Sie verwenden von vornherein keine klassischen Anfangs- / Endkopfstücke, sondern wählen die verkürzten **Anfangs- / Endschwingen**, die keinen rückseitige Umkehr besitzen.

Wenn Sie ein Komplett-Set verwenden möchten, ersetzen wir auf Ihren Wunsch hin gerne die Kopfstücke unserer fertig konfektionierten Sets durch Endschwingen.

